




外夹式传感器夹具使用方法

		
V 法安装——顶视图	Z 法安装——顶视图	侧视图

使用方法：

(1) 选择安装点后安装第一支传感器，将需要安装传感器处的管道表面处理干净（包括油漆、锈迹，金属管道需见到金属光泽）。

按照图片所示将夹具固定在安装点附近，转动夹具拉杆，将夹具固定牢固。

(2) 将传感器表面涂抹耦合剂，置于安装点，转动夹具上顶杆，将其顶紧。

(3) 按照安装距离处理另一支传感器的安装点并安装，处理方法及安装方法同上。

(4) 注意传感器的发射方向是相对发射的（传感器的发射方向见传感器上方箭头）。